

Let's Get Started / ご使用方法



Rinse & Fill

Use colander to rinse greens and return colander to bowl. Replace lid, release pump by sliding lock away from pump; pump will pop up.

バスケットで野菜を洗い、ボウルにセットしてフタをする。ノブ横のスライドタブを外側にスライドさせてノブをポップアップさせる。

Spin & Dry

Press down on pump and basket will start spinning. Press pump several times to ensure greens are fully dried. Press brake to stop basket and remove greens.

野菜の水が切れるまで連続でノブを押し、ブレーキボタンを押して回転を止めたら野菜を取り出す。

Toss & Serve

Empty excess water from bowl and wipe to dry. Place dry greens from colander into bowl for tossing and serving.

ボウルにたまった水を捨ててふき取り、野菜を入れてサービングする。

Clean & Store

To disassemble lid, turn lid upside down and pull on center plastic ring. To reassemble, push parts together until you hear a click. Lock holds pump down for compact storage.

ノブをポップアップさせた状態でフタを裏返し、中央の突起部分を引っ張り内ブタを外す。取り付ける際はカチッと音がするまで押し込む。ノブを押し下げたままスライドレバーを内側にスライドさせるとノブが固定され、コンパクトに収納が可能。