



GOOD GRIPS®

POP
CONTAINERS



CLEANING AND CARE:

お手入れについて

DISASSEMBLY 分解方法



1. Pull off removable base plate.
2. Using finger indent to get a secure grip, remove gasket.
3. Place all parts in top rack of dishwasher. Run on normal cycle.
4. Allow to completely dry before reassembling.

- 1.内側のプレートを角からめくるようにして外す
- 2.パッキンのくぼみ部分をつまんでパッキンを外す
- 3.すべてのパーツを洗う(低温設定の食器洗い乾燥機がご使用いただけます)
- 4.水分をよくふき取り十分に乾燥させる

REASSEMBLY 取り付け方法



1. Replace gasket, pressing edges of gasket into lid.
2. Snap on base plate, **push down on all corners to secure.**

- 1.角を合わせてパッキンをフタに被せ、四辺をしっかりと押し込んで取り付ける
- 2.プレート中央のくぼみをパッキン中央の突起部分に合わせ、**四隅を押し**しっかりと密着させる

OXO POP Containers are intended for dry food storage; microwave use not recommended. Containers are safe for refrigerator use, however, when exposed to extreme temperature fluctuations the Container lid may lift due to changes in air pressure.

当製品は乾燥食品用です。電子レンジや直火、オープン、グリルはお使いいただけません。耐熱・耐冷温度の範囲内で冷蔵庫、冷凍庫でもご使用いただけますが、急激な温度変化により圧力変化が起こり、フタが持ち上がったたり外れる恐れがあります。

For best results: always use the button to open and close.

Do not carry POP Containers by the lid.

密閉力を持続させ、より長くお使いいただくためにも、ボタンを使わずに開閉したり、フタだけを持って移動させることはお避けください。

Better organizing. Guaranteed.

With a variety of accessories and stackable sizes, you can customize OXO POP Containers to fit your needs.


豊富なサイズ展開で異なるサイズでもスタッキングが可能。
お好みに応じてお選びください。

LID A / BIG SQUARE


フタAタイプ / ビッグスクエア




#11233700 MINI
1.1 Qt / 1.0 L ミニ
約 L16×W16×H8cm
Ideal for: Baking supplies,
nuts and snacks
ショートパスタ、煮干し、
ティーバッグなど



#11233600 SHORT
2.8 Qt / 2.6 L ショート
約 L16×W16×H16cm
Ideal for: 5 lbs of rice,
cookies and crackers
米約2.2kg、食パン1斤、クッ
キー、煎餅、麦茶パックなど



#11233500 MEDIUM
4.4 Qt / 4.2 L ミディアム
約 L16×W16×H24cm
Ideal for: 5 lbs of
flour and sugar
小麦粉約2.5kg、サルサ
チップス、クラッカーなど



#11233400 TALL
6.0 Qt / 5.7 L トール
約 L16×W16×H32cm
Ideal for: Cereal
and snacks
米約5kg、シリアル、
スナックなど

ACCESSORIES

アクセサリ



#11235200 Scoop
ポップスcoop
120 mL capacity
Fits lid type: A, B, D
適合フタタイプ:A / B / D



#11241000 Rice Measuring Cup
ライスカップ(1合)
1 standard rice cup / 180 mL
Fits lid type: A
適合フタタイプ:A
※ビッグスクエアミニ(11233700)
を除く



#11235500 Coffee Scoop
コーヒースcoop
2 T/30 mL capacity
Fits lid type: A, B, C, D
適合フタタイプ:A / B / C / D

LID B / RECTANGLE

フタBタイプ / レクタングル



#11234700 MINI
0.6 Qt / 0.6 L ミニ
約 L16×W11×H8cm

Ideal for: Tea, candy, sugar
cubes, 16 oz of dried beans


茶葉、塩約700g、片栗粉
約300g、角砂糖など



#11234600 SHORT
1.7 Qt / 1.6 L ショート
約 L16×W11×H16cm

Ideal for: 1 lb of coffee,
2 lbs of brown sugar


コーヒー豆約600g、砂糖約
1kg、米約1.4kg、パン粉など



#11234500 MEDIUM
2.7 Qt / 2.6 L ミディアム
約 L16×W11×H24cm

Ideal for: Rice, pasta,
breadsticks

米約2.2kg、ショートパ
スタ、お好み焼き粉など



#11234400 TALL
3.7 Qt / 3.5 L トール
約 L16×W11×H32cm

Ideal for: Cereal and pasta
米約3kg、パスタ、焼き海苔、
シリアルなど

LID C / SMALL SQUARE


フタCタイプ / スモールスクエア



#11236700 MINI
0.4 Qt / 0.4 L ミニ
約 L11×W11×H8cm

Ideal for: Spices, dried
herbs and chiles

顆粒だし、乾燥わかめ、
ごま、唐辛子など



#11234000 SHORT
1.1 Qt / 1.0 L ショート
約 L11×W11×H16cm

Ideal for: 1 lb of brown
or confectioner's sugar

砂糖約700g、コーヒー粉
約350g、茶葉など



#11233900 MEDIUM
1.7 Qt / 1.6 L ミディアム
約 L11×W11×H24cm

Ideal for: Granola, dried
beans, snacks

豆類、干し椎茸、乾、乾麺、
ビスケットなど



#11233800 TALL
2.3 Qt / 2.1 L トール
約 L11×W11×H32cm

Ideal for: Spaghetti,
linguini, lasagna

パスタ、昆布、春雨など



#11235400 Dusting Scoop
粉ふるいスクープ
Ideal for evenly dusting powdered
sugar, flour or cinnamon
小麦粉や粉砂糖、シナモンなどを
ふるうのに便利
Fits lid type: A, B, C, D
適合フタタイプ: A / B / C / D



#11235600 Leveler
Ideal for leveling
ingredients or for use as a
bench scraper
Fits lid type: A, B, D
日本未発売(2019年9月現在)




#11235800 Date Dial
Perfect for tracking
purchase or expiration
dates
Fits all POP Containers
日本未発売(2019年9月現在)

LID D / SLIM RECTANGLE


フタDタイプ / スリムレクタングル



#11235000 MINI
0.4 Qt / 0.4 L ミニ
約 L16×W8×H8cm
Ideal for: 1 lb of
baking soda
ベーキングソーダ
約450g、塩約500g、
片栗粉約250gなど



#11234900 SHORT
1.2 Qt / 1.1 L ショート
約 L16×W8×H16cm
Ideal for: 12 oz of coffee,
1 lb of pasta
コーヒー粉約400g、
マカロニ約400g、
米約900gなど




#11234800 MEDIUM
1.9 Qt / 1.8 L ミディアム
約 L16×W8×H24cm
Ideal for: Sugar, coffee,
tea, snacks
砂糖、ティーバッグ、
スナック、乾麺など

LID E / MINI SQUARE

フタEタイプ / ミニスクエア



#11234300 MINI
0.2 Qt / 0.2 L ミニ
約 L8×W8×H8cm
Ideal for: Spices and
dried herbs
スパイス、ドライハーブ、
ふりかけなど



#11234200 SHORT
0.5 Qt / 0.5 L ショート
約 L8×W8×H16cm
Ideal for: 1 lb of baking
soda, 14 oz of grains
ベーキングソーダ約450g、
雑穀、刻み海苔など



#11234100 MEDIUM
0.8 Qt / 0.8 L ミディアム
約 L8×W8×H24cm
Ideal for: 1 lb of brown
sugar, 16 oz of dried beans
砂糖約550g、豆類、ナッツ、
乾麺など



#11235700 Brown Sugar Saver
シュガーキーパー
Food-safe terracotta disk keeps
brown sugar soft
白砂糖やブラウンシュガーに適度
な湿気を与えて固まるのを防ぐ
Fits all POP Containers
適合フタタイプ:すべて



#11235300 Removable Labels
Set of 36 labels designed to fit
perfectly on the sides and tops
of POP Containers
Fits all POP Containers
日本未発売(2019年9月現在)

Shop the full line
at www.oxo.com

詳しくはこちら
WWW.OXO.COM

※食材の量は目安です。種類や
形状により異なることがあります。